INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA -Osłona na żywność

Ochrona potraw i produktów spożywczych przed owadami, kurzem oraz zanieczyszczeniami w warunkach domowych (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń).

WYTYCZNE DLA GRUP WRAŻLIWYCH (Dzieci, Seniorzy, Osoby Niepełnosprawne)

Zgodnie z wymogami oceny ryzyka oraz ergonomii, produkt wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności przez lub w obecności określonych grup użytkowników:

- DZIECI:
  - Produkt nie jest zabawką. Ze względu na drobne elementy konstrukcyjne (blokada mechanizmu, szczyt parasola) oraz konstrukcję siatki, należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
  - Rozkładanie i składanie osłony powinno odbywać się wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci mogą korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych, upewniając się, że nie ciągną za siatkę ani nie próbują wkładać palców w mechanizm zatrzaskowy.
- OSOBY STARSZE (SENIORŻY) I OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI:
  - Mechanizm otwierający (typ parasola z zatrzaskiem) wymaga użycia niewielkiej siły dłoni. Osoby o obniżonej sprawności manualnej lub osłabionej sile chwytu powinny obsługiwać mechanizm oburącz lub zwrócić się o pomoc, aby uniknąć nagłego zatrzaśnięcia lub uszkodzenia stelaża.
  - Ze względu na lekkość konstrukcji, produkt należy zabezpieczyć przed nagłym, silnym podmuchem wiatru (np. podczas użytkowania na balkonie lub w ogrodzie), aby uniknąć gwałtownego przemieszczenia, które mogłoby zaskoczyć osobę starszą lub o ograniczonej mobilności.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

1. Nie umieszczać osłony bezpośrednio na gorących powierzchniach (rozgrzane palniki kuchenki, piekarnik, rozżarzony grill) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego ognia. Tworzywo sztuczne i siatka mogą ulec stopieniu lub zapłonowi.
2. Nie naciskać na rozłożoną osłonę od góry ciężkimi przedmiotami – produkt służy wyłącznie jako ochrona przed zanieczyszczeniami w powietrzu, a nie jako podstawa do piętrowania naczyń.
3. Produkt chroni przed owadami, jednak nie zastępuje warunków chłodniczych dla łatwo psującej się żywności.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przetrzyj siatkę i stelaż wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń.
- Ostrzeżenie: Nie stosować żrących środków chemicznych, rozpuszczalników oraz szorstkich czyścików, które mogą uszkodzić strukturę siatki.
- Nie suszyć w suszarkach bębnowych i nie prasować.

UTYLIZACJA I INFORMACJE O PRODUKCIE

- Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami (tworzywa sztuczne / metal).
- Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać producentowi/dystrybutorowi (Tadar.pl) oraz właściwemu organowi nadzoru rynku.

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją. Przekazując produkt dalej – dołącz instrukcję.
Używaj zgodnie z przeznaczeniem. W razie problemów przestań używać, w przypadku obrażeń skontaktuj się z lekarzem i zgłoś problem producentowi:
Tel. 61 895 23 00, e-mail: **tadar@tadar.pl** – podaj numer partii i opis usterki.
Nie używaj do substancji chemicznych ani materiałów nieżywnościowych.
Dbaj o regularną konserwację zgodnie z zaleceniami producenta.
Ostrzeżenie: Folia i opakowanie nie są zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.

PRODUCENT: TADAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Jasin | ul.Poznańska 53 | 62-020 Swarzędz | tel.: +48 61 84 65 111
www.tadar.com.pl | tadar@tadar.pl