



Instrukcja bezpieczeństwa oraz użytkowania silikonowego worka do wyrabiania ciasta.

Przeznaczenie i zasady bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do wyrabiania ciasta, mieszania farszu, marynowania mięsa.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj worek ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie osusz.
- Nie używaj ostrych narzędzi do wyjmowania ciasta z worka, aby nie uszkodzić powierzchni silikonowej.
- Nie używaj worka w temperaturach powyżej 200°C ani w bezpośrednim ogniu.

Zasady użytkowania

- Wsyp wszystkie składniki do worka, zawiąż otwór za pomocą paska lub spinki, a następnie ugniataj ciasto.
- Po wyrobieniu ciasta zostaw je w worku do wyrośnięcia. -jeśli tego wymaga przepis.
- Po użyciu umyj worek pod bieżącą wodą, dokładnie osusz i zwinąć lub złożyć do przechowywania.
- Nie chłoń zapachów ani smaków, łatwo utrzymać w czystości.

Uwagi dla dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych

- Używanie worka jest bezpieczne dla dzieci powyżej 3 roku życia pod nadzorem dorosłego.
- Osoby niepełnosprawne i starsze mogą korzystać z worka, ponieważ nie wymaga on dużego wysiłku fizycznego i nie brudzi rąk.
- W przypadku trudności z zamknięciem worka, zaleca się pomoc osoby dorosłej.

Konserwacja i przechowywanie

- Przed przechowywaniem upewnij się, że worek jest całkowicie suchy.
- Przechowuj w suchym, zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją. Przekazując produkt dalej, dołącz instrukcję.

Używaj zgodnie z przeznaczeniem.

W razie problemów natychmiast przerwij użytkowanie. W przypadku obrażeń skontaktuj się z lekarzem i zgłoś problem producentowi lub sprzedawcy:

Tel. 61 8952300 | E-mail: tadar@tadar.pl

Podaj numer partii i opis problemu.

Nie używaj do przechowywania chemikaliów ani substancji nieżywnościowych.

Dbaj o czystość i konserwację produktu.

Ostrzeżenie: folia i opakowanie nie są zabawką – trzymaj z dala od dzieci.

Safety and Usage Instructions for Silicone Dough Bag

Purpose and Safety Rules

The product is intended for kneading dough, mixing stuffing, and marinating meat.

Before first use, wash the bag thoroughly with warm water and soap, then dry completely.

Do not use sharp tools to remove dough from the bag, as this may damage the silicone surface.

Do not use the bag at temperatures above 200°C or in direct fire.

Usage Instructions

Add all ingredients to the bag, seal the opening with a strap or clip, and knead the dough.

After kneading, leave the dough in the bag to rise if required by the recipe.

After use, wash the bag under running water, dry thoroughly, and roll or fold for storage.

The bag does not absorb odors or flavors and is easy to keep clean.

Notes for Children, Disabled, and Elderly

The bag is safe for children over 3 years old under adult supervision.

Disabled and elderly people can use the bag as it requires little physical effort and does not dirty hands.

If there are difficulties closing the bag, adult assistance is recommended.

Maintenance and Storage

Before storage, ensure the bag is completely dry.

Store in a dry, shaded place away from heat sources and sharp objects.

Always read the instructions before use and keep them. When passing the product to another person, include the instructions.

Use the product only for its intended purpose.

If any problems arise, stop using the product immediately. In case of injury, contact a doctor and report the issue to the manufacturer or seller:

Tel. 61 8952300 | E-mail: tadar@tadar.pl

Provide batch number and a description of the problem.

Do not use for storing chemicals or non-food substances.

Keep the product clean and well-maintained.

Warning: Foil and packaging are not toys—keep away from children.

PRODUCENT: TADAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Jasin | ul. Poznańska 53 | 62-020 Swarzędz | tel.: +48 61 84 65 111

www.tadar.com.pl | tadar@tadar.pl



Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Silikon-Teigbeutel

Verwendungszweck und Sicherheitsregeln

Das Produkt dient zum Kneten von Teig, zum Mischen von Füllungen und zum Marinieren von Fleisch.

Vor dem ersten Gebrauch den Beutel gründlich mit warmem Wasser und Seife waschen und anschließend vollständig trocknen.

Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um den Teig aus dem Beutel zu entfernen, um die Silikonoberfläche nicht zu beschädigen.

Den Beutel nicht bei Temperaturen über 200°C oder im direkten Feuer verwenden.

Gebrauchsanweisung

Alle Zutaten in den Beutel geben, die Öffnung mit einer Schnur oder einem Clip verschließen und den Teig kneten.

Nach dem Kneten den Teig im Beutel gehen lassen, falls das Rezept dies vorschreibt.

Nach Gebrauch den Beutel unter fließendem Wasser waschen, gründlich trocknen und zum Aufbewahren rollen oder falten.

Der Beutel nimmt keine Gerüche oder Geschmäcker an und ist leicht zu reinigen.

Hinweise für Kinder, Behinderte und ältere Menschen

Der Beutel ist für Kinder ab 3 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen sicher.

Behinderte und ältere Menschen können den Beutel verwenden, da er wenig körperliche Anstrengung erfordert und die Hände nicht verschmutzt.

Bei Schwierigkeiten beim Verschließen des Beutels wird die Hilfe eines Erwachsenen empfohlen.

Pflege und Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung sicherstellen, dass der Beutel vollständig trocken ist.

An einem trockenen, schattigen Ort, fern von Wärmequellen und scharfen Gegenständen aufbewahren.

Vor Gebrauch die Anleitung lesen und aufbewahren. Beim Weitergeben des Produkts die Anleitung beilegen.

Das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwenden.

Bei Problemen den Gebrauch sofort einstellen. Im Falle einer Verletzung einen Arzt kontaktieren und das Problem dem Hersteller oder Verkäufer melden:

Tel. 61 8952300 | E-Mail: tadar@tadar.pl

Bitte Chargennummer und eine Beschreibung des Problems angeben.

Nicht zum Aufbewahren von Chemikalien oder nicht lebensmittelgeeigneten Substanzen verwenden.

Das Produkt sauber und gepflegt halten.

Warnung: Folie und Verpackung sind kein Spielzeug – außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bezpečnostní a provozní pokyny pro silikonový pytlík na těsto

Účel a bezpečnostní pravidla

Výrobek je určen pro hnětení těsta, míchání náplní a marinování masa.

Před prvním použitím důkladně umyjte pytlík teplou vodou a mýdlem a poté důkladně osušte.

Nepoužívejte ostré nástroje pro vyjímání těsta z pytlíku, aby nedošlo k poškození silikonového povrchu.

Pytlík nepoužívejte při teplotách nad 200 °C ani v přímém ohni.

Použití

Všechny ingredience vložte do pytlíku, otvor uzavřete páskem nebo sponkou a těsto hněte.

Po hnětení nechte těsto v pytlíku vykynout, pokud to recept vyžaduje.

Po použití pytlík omyjte pod tekoucí vodou, důkladně osušte a pro uskladnění srovněte nebo složte.

Pytlík nepohlcuje zápachy ani chutě a je snadno udržovatelný.

Poznámky pro děti, osoby se zdravotním postižením a seniory

Pytlík je bezpečný pro děti starší 3 let pod dohledem dospělé osoby.

Osoby se zdravotním postižením a seniory mohou pytlík používat, protože nevyžaduje velkou fyzickou námahu a nešpiní ruce.

V případě obtíží při uzavírání pytlíku doporučujeme pomoc dospělé osoby.

Údržba a skladování

Před skladováním se ujistěte, že je pytlík zcela suchý.

Uchovávejte v suchém, stinném místě, daleko od zdrojů tepla a ostrých předmětů.

Před použitím si přečtěte pokyny a uchovejte je. Při předávání výrobku další osobě přiložte pokyny.

Používejte výrobek pouze podle určení.

V případě problémů okamžitě přestante používat. Při zranění kontaktujte lékaře a nahláste problém výrobcí nebo prodejci:

Tel. 61 8952300 | E-mail: tadar@tadar.pl

Uveďte číslo šarže a popis problému.

Nepoužívejte k uchovávání chemikálií ani jiných neživin.

Dbávejte na čistotu a údržbu výrobku.

Upozornění: Fólie a obal nejsou hračkou – uchovávejte mimo dosah dětí.

Saugumo ir naudojimo instrukcijos silikoniniam maišui tešlai maišyti

Paskirtis ir saugos taisyklės

Gaminys skirtas tešlos kneipimui, įdaro maišymui ir mėsos marinavimui.

Prieš pirmą naudojimą kruopščiai nuplaukite maišą šiltu vandeniu ir muilu, tada visiškai išdžiovinkite.

PRODUCENT: TADAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Jasin | ul.Poznańska 53 | 62-020 Swarzędz | tel.: +48 61 84 65 111

www.tadar.com.pl | tadar@tadar.pl





Nenaudokite aštrių įrankių, kad ištrauktumėte tešlą iš maišo, nes galite pažeisti silikoninį paviršių.

Nenaudokite maišo temperatūrose aukštesnėse nei 200 °C arba tiesioginiame ugnies šaltyje.

Naudojimo instrukcija

Įdėkite visus ingredientus į maišą, užriškite angą juostele arba segtuku ir kneipkite tešlą.

Po kneipimo palikite tešlą maiše iškilti, jei receptas to reikalauja.

Naudojus nuplaukite maišą po tekėjančiu vandeniu, visiškai išdžiovinkite ir susukite arba sulankstykite saugojimui.

Maišas neįgeria kvapų ar skonių, lengvai palaikomas švarus.

Pastabos vaikams, neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms

Maišas saugus vaikams nuo 3 metų amžiaus suaugusiųjų priežiūroje.

Neįgalūs ir vyresnio amžiaus žmonės gali naudoti maišą, nes jis nereikalauja didelės fizinės pastangos ir nesuteptų rankų.

Jei kyla sunkumų maišą uždaryti, rekomenduojama suaugusiojo pagalba.

Priežiūra ir saugojimas

Prieš saugojimą įsitikinkite, kad maišas visiškai sausas.

Laikykite sausoje, šešėtingoje vietoje, toli nuo šilumos šaltinių ir aštrių daiktų.

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją ir ją išsaugokite. Perduodant produktą kitam asmeniui, įdėkite instrukciją.

Naudokite tik pagal paskirtį.

Jei kyla problemų, nedelsiant nutraukite naudojimą. Jei įvyksta sužalojimas, kreipkitės į gydytoją ir praneškite apie problemą gamintojui ar pardavėjui:

Tel. 61 8952300 | El. paštas: tadar@tadar.pl

Nurodykite partijos numerį ir problemos aprašymą.

Nenaudokite chemikalų ar nevalgiomų medžiagų saugojimui.

Rūpinkitės produkto švarumu ir priežiūra.

Įspėjimas: folija ir pakuotė nėra žaislas – laikykite vaikų nepasiekiamoje vietoje.

Bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre silikonový vrecko na tvaroh

Účel a bezpečnostné pravidlá

Výrobok je určený na miešanie cesta, miešanie náplne a marinovanie mäsa.

Pred prvým použitím dôkladne umyte vrecko teplou vodou a mydlom a potom dôkladne osušte.

Nepoužívajte ostré nástroje na vytiahnutie cesta z vrecka, aby ste nepoškodili povrch silikónu.

Vrecko nepoužívajte pri teplotách vyšších ako 200 °C ani v priamom ohni.

Použitie

Všetky ingrediencie vložte do vrecka, otvor uzavrite páskom alebo sponkou a cesto miešajte.

Po zmiešaní nechajte cesto vo vrecku kysnúť, ak to recept vyžaduje.

Po použití vrecko omyte pod tečúcou vodou, dôkladne osušte a pre uskladnenie zložte alebo zrolujte.

Vrecko nepohlcuje zápachy ani chuti a je ľahko udržiavané.

Poznámky pre deti, osoby so zdravotným postihnutím a seniorov

Vrecko je bezpečné pre deti staršie ako 3 roky pod dohľadom dospelého.

Osoby so zdravotným postihnutím a seniori môžu vrecko používať, pretože nevyžaduje veľkú fyzickú námahu a nešpiní ruky.

V prípade ťažkostí pri uzatváraní vrecka odporúčame pomoc dospelého.

Údržba a skladovanie

Pred skladovaním sa uistite, že je vrecko úplne suché.

Uchovávajte v suchom, zatienenom mieste, ďaleko od zdrojov tepla a ostrých predmetov.

Pred použitím si prečítajte pokyny a uchovajte ich. Pri odovzdávaní výrobku inej osobe pripojte pokyny.

Používajte výrobok iba podľa určenia.

V prípade problémov okamžite prestaňte používať. Pri zranení kontaktujte lekára a nahláste problém výrobcovi alebo predajcovi:

Tel. 61 8952300 | E-mail: tadar@tadar.pl

Uvedte číslo šarže a popis problému.

Nepoužívajte na uchovávanie chemikálií ani iných neživín.

Dbajte na čistotu a údržbu výrobku.

Upozornenie: fólia a obal nie sú hračka – uchovávajte mimo dosahu detí.

PRODUCENT: TADAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Jasin | ul.Poznańska 53 | 62-020 Swarzędz | tel.: +48 61 84 65 111

www.tadar.com.pl | tadar@tadar.pl

